

取扱説明書（取付説明書）

フックアラーム

この度は、製品をお買い上げいただきありがとうございます。

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使い下さい。
- 本書に記載の写真やイラストは製品の外観を表現したものです。サイズを正確に反映したものではありません。
- 商品の外観は予告なく変更する場合があります。



目次

- 安全上のご注意..... 1
- 各部の名称.....3
- 取扱い方法.....3
- 主な仕様4
- ご相談や修理について4




安全上のご注意



作業者や周囲への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを以下のように区分けして説明致します。以下の内容（表示・図記号）をよくご理解いただいてから本説明書をお読みになり、記載事項を必ずお守り下さい。


誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を区別して説明しています。



 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の可能性がります。

お守りいただく内容の種類を次の「図・記号」で区分けし説明しています。

	してはいけない内容です。
	注意しなければならない内容です。
	実行しなければならない内容です。

 警告	
	<ul style="list-style-type: none">● 本機をクレーンフック用警報器以外では使用しない 誤った使い方をすると、発煙や発火、けがの原因となります。● 分解や改造をしない 分解、改造やケーブルの被覆を切って他の機器の電源を取ることは行わないようにして下さい。故障や火災、感電、事故の原因となります。● 濡れた手で触らない 感電の原因になります。● クレーン作業の妨げにならない位置に機器を設置する 事故の原因となります。

	<ul style="list-style-type: none"> ● 異常・故障時は直ちに使用を中止し電源を切る 煙が出たり、異常なおいや音がした場合は直ちに使用を中止し、電源を切って下さい。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。 ● 取り付けや取り外しは、専門技術者に依頼する 故障や火災、事故の原因となります。
---	---

 注意	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 自動洗車機、高圧洗浄機で洗淨しない 車両を高水圧で洗淨する場合は、機器を取り外して下さい。機器に浸水し、故障する原因となります。

免責事項について

- お客様または第三者がこの製品のご使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切責任を負いませんので予めご了承下さい。
- 本製品の作動の有無にかかわらず、車両が商品を損傷・破損させた場合の損害について当社は一切責任を負いません。
- 地震、雷、暴風雨及び当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他以上な条件下における使用により生じた損害について、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害について、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用及び維持管理はお客様の責任において行われるものとします。
- 本製品に関し、いかなる場合も当社の費用負担は本製品の価格内とします。

各部の名称



取扱い方法

1. 警報器本体をクレーンフックに取り付ける。
※警報スピーカーが下向きになるように取り付けて下さい。
※状況に合わせて落下防止ワイヤーなどの落下防止対策を行って下さい。
2. 警報器本体に単三電池 4 本を挿入する。
※バッチン錠に締め忘れが無いようにして下さい。
3. アンテナを接続する。
4. 警報器本体の電源を投入する。
※LED ランプが点灯します。
5. リモコンのスイッチを押し、警報器本体から警報を発することを確認し、ボリュームスイッチで音量を調整する。
6. リモコンを再度押し、警報が止まることを確認する。
※リモコンからの無線受信後（ON・OFF とともに）、5 秒間は受信を受け付けません。

警報器本体の設置と設定が完了したら、リモコンとの通信確認を行って下さい。警報器の音声が届かない場合は、以下の点をご確認下さい

- 警報器本体のバッテリーはあるか。
→警報器本体の LED ランプが消灯していれば電池がありませんので、電池を交換して下さい。

- リモコンの電池はあるか。
→送信スイッチを押すと、リモコンのLED ランプが点灯します。
※電池が減っていると、LED ランプが消灯もしくは光り方が暗くなる場合があります。
- リモコンと警報器に見通しが取れているか。通信範囲内か。
→リモコンと警報器の通信距離は見通し約 200m です。
無線通信ですので、外部環境により通信が出来ない場合もございます。
- 警報器とリモコンがペアリングされているか。
→リモコンの増設やペアリング変更は可能ですが、メーカーでの対応となりますので、ご希望の場合はメーカーへご相談下さい。

主な仕様

警報器	
最大音量	125dB/1m
連続使用	約 15 時間 (125dB 連続)
電源	単三電池×4 本
外寸	90(W)×135(H)×85(D)mm ※アンテナ含まず
重量	1.1kg ※電池含む

リモコン	
送信周波数	2.4GHz 帯
無線規格	IEEE802.15.4 準拠
到達距離	見通し 200m ※ご使用環境による
使用電池	コイン型電池 CR2032 (3V) ×1 個
外寸	43(W)×15.5(H)×72(D)mm
重量	約 30g ※電池含む

ご相談や修理について

ご相談や修理については、販売会社へご相談下さい。
その他のお問い合わせは下記までお願いします。

株式会社ツクモア
〒536-0008
大阪府大阪市城東区関目 4-13-20
Tel 06-7506-6082 Fax 06-7509-5591
E-mail info@tsucumore.com