WORKER DETECTION / AI SAFETY CAMERA

作業者通知 AIカメラ





重機の死角を、AIで見守る。

作業者をAIで検知し、映像・音・光で
接触リスクの低減をサポート。



高精度の人物検知機能で
危険への気づきを早く

4台のカメラで
死角の見落としを軽減

既存車両へ
後付けしやすい

運転手と周囲作業者の
双方へ注意喚起

基本構成機器

標準の4点をセットでご案内します



01 DETECTION
AIカメラ

対象物をAIで自動検知・通知

207万画素／水平画角140度
検知0.5-12m／IP69K・5.9G

POINT 強力マグネットで簡単取付



02 DISPLAY
7型クワッドモニター

4台のカメラ映像を分割表示

7インチ／解像度1024×600
輝度600cd/m²／IP66

POINT タッチパネルで簡単設定



03 CONNECTION
カメラケーブル/10m

カメラとモニターを接続

屋外仕様の特殊ケーブル
防水コネクタで取り外し可能

POINT 耐候性・防水仕様



04 SETTING
Wi-Fiモジュール

スマホで検知エリアを設定

車両ごとの範囲調整も簡単
お持ちのスマホとカメラを
接続して検知エリアなど
各種設定が可能。

POINT 簡単ペアリング・設定

FLOW
導入までの流れ

STEP 1 **現場・車両を確認**
死角と取付位置を確認

→

STEP 2 **構成をご提案**
カメラ台数・通知方法

→

STEP 3 **取付・初期設定**
検知エリアを調整

→

STEP 4 **運用開始**
必要に応じて追加調整

OPTION
周囲通知が必要な場合のみ追加



ブザー付き回転灯

重機周辺の作業者へ注意喚起。
ヒト検知と連動して警報します。



回転灯ケーブル／10m

屋外仕様の専用ケーブル。
シグナル受信機と接続します。



シグナル受信機

シグナル送信機からの信号を
受信すると回転灯に電源を
供給します。



シグナル送信機

カメラからのヒト検知信号を
シグナル受信機へ送付します。

会社情報・お問い合わせ

tsucumore® 株式会社ツクモア

TEL 06-7506-6082

E-mail info@tsucumore.com

https://camera.tsucumore.com

FAX 06-7509-5591

本社
〒536-0008 大阪府大阪市
城東区関目4-13-20

関東オフィス
〒224-0053 神奈川県横浜市
都筑区池辺町4497-2-105