### 取扱説明書

## フォークリフト用無線カメラシステム

### この度は、製品をお買い上げいただきありがとうございます。

- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使い下さい。
- 本書に記載の写真やイラストは製品の外観を表現したものですが、サイズを正確 に反映したものではありません。
- 商品の外観は予告なく変更する場合があります。



## 目次

•	安全上のご注意	1
•	同梱品	З
•	カメラの各部名称と働き	4
•	バッテリーの各部名称と働き	4
•	モニターの各部名称と働き	5
•	モニターの配線と画面表示	5
•	モニターの各種設定	6
•	録画時間	
•	主な仕様	11
•	ご相談や修理について	



### 安全上のご注意

運転者や周囲への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを以下のように 区分けして説明致します。以下の内容(表示・図記号)をよくご理解いただいてから本説明書をお 読みになり、記載事項を必ずお守り下さい。

誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を区別して説明しています。

警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を 負う可能性があります。
	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性 及び物的損害の可能性があります。

お守りいただく内容の種類を次の「図・記号」で区分けし説明しています。

$\otimes$	してはいけない内容です。
$\bigwedge$	注意しなければならない内容です。
0	実行しなければならない内容です。

	警告
	● 本機を車載用以外では使用しない 車載用以外で使用すると、発煙や発火、けがの原因となります。
	<ul> <li>分解や改造をしない</li> <li>分解、改造やケーブルの被覆を切って他の機器の電源を取ることは行わないようにして下さい。故障や火災、感電、事故の原因となります。</li> </ul>
0	● <b>電源の定格を超えて使用しない</b> 発熱による火災の原因となります。
	● <b>濡れた手で触らない</b> 感電の原因になります。
	● <b>運転操作や視界の妨げにならない場所に機器を設置する</b> 事故の原因となります。









免責事項について

- お客様または第三者がこの製品のご使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の 使用によって受けられた損害については、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社 は一切責任を負いませんので予めご了承下さい。
- 本製品の作動の有無にかかわらず、車両が商品を損傷・破損させた場合の損害について当社は一切責任を負いません。
- 地震、雷、暴風雨及び当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の 故意または過失、誤用、その他以上な条件下における使用により生じた損害について、当社 は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害について、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用及び維持管理はお客様の責任において行われるものとします。
- 本製品に関し、いかなる場合も当社の費用負担は本製品の価格内とします。

#### 同梱品

#### カメラ

- ・カメラ×1
- ・アンテナ×1

#### 7型モニター

- ・7型モニター×1
- ・アンテナ×1
- ・ブラケット×1
- ・ブラケット取り付けネジ×4
- ・日除けフード×1
- ・汎用スタンド(両面テープ付)×1
- ・電源ケーブル×1
- ・リモコン×1

#### バッテリー

- ・バッテリー×1
- ・AC アダプター×1





バッテリーの各部名称と働き



- ① バッテリー残量(4段階)
- 電源供給 ON•OFF スイッチ
- ③ 給電部 & 充電部





モニターの配線と画面表示



### モニター表示について

- 緑色の配線に+電源を投入した場合、「CAM1」が表示されます。
- 白色の配線に+電源を投入した場合、「CAM2」が表示されます。
- 青色の配線に+電源を投入した場合、「CAM3」が表示されます。
- 茶色の配線に十電源を投入した場合、「CAM4」が表示されます。同時に、距離の目安線も 表示されます(後方用)。
- 黄色の配線に+電源を投入した場合、「SPLIT」が表示されます。



### モニターの各種設定

MENU スイッチを押すと、メニュー画面になります。



ーご注意ー

メニュー設定画面は 1 画面表示の時に表示されます。分割表示の場合はメニュー画面が開きません。

(基本操作) <>>

 ↓ 及び
 ↓スイッチでカーソル選択し、OK スイッチで決定となります。

 ↓
 ↓

### MODE

複数のカメラを同時にモニタリングする場合のモニター分割方法を設定します。



- メニュー画面から「MODE」を選択します。
- 分割表示を9パターンから選択します。
   ※「OFF」を選択した場合、分割表示は行いません。



## PICTURE

画面の表示設定を行います。



- メニュー画面から「PICTURE」を選択します。
- BRIGHTNESS (明るさ) / CONTRAST (コントラスト) / HUE () / VOLUME (音量) を選択し、それぞれ数値を設定します。

### **MIR-FLIP**

モニターの設置方法や設置位置、またはカメラを後方監視用として使う場合など、画面表示の鏡 像・反転などを設定します。



- メニュー画面から「MIR-FLIP」を選択します。
- NORMAL(正像)/MIRROR(鏡像)/MIR-FLIP(鏡像・反転)/FRIP(反転)を選択し ます。



## RECORD

録画方法を設定します。



● メニュー画面から「RECORD」を選択します。

OVERWRITE:SD カードのデータ容量がフルになった場合、過去のデータを上書きして録画を 行います。

- 「OVERWRITE」を選択すると、アイコンが黄色になります。
- 「ON」または「OFF」を選択します。

FORMAT:microSDカードのデータが消去され、初期化されます。

- 「FORMAT」を選択すると、アイコンが黄色になります。
- 「ON」または「OFF」を選択します。

### AUTOSCAN

カメラとのペアリングを自動で行う場合の設定を行います。



- メニュー画面から「AUTOSCAN」を選択します。
- CAM1/CAM2/CAM3/CAM4/SCANTIME を選択し、それぞれ ON・OFF を設定します。(ペアリングを行うカメラの台数に合わせて、ON の設定を行って下さい)

SCANTIME:5秒~45秒の間で、スキャンする時間を設定して下さい。



## SYSTEM

日時や映像信号など、基本的な設定を行います。



TIME:日時を設定します。

COLOR-SYS:カメラの映像信号に合わせて設定します。

AUTO-DIM:ご使用環境の明るさに合わせて、モニターのバックライトが自動で ON・OFF します。

B-LINE:後方カメラ用のバックラインの補助線をモニターに描きます。4 チャンネルに表示されます。

## PLAY

MicroSD カードに保存されている映像を再生します。

	130903	FOLDER	
	TTL	Day	
		-Year	

- メニュー画面から「PLAY」を選択します。
- フォルダーと日時を入力し、「OK」をおします。



カメラとのペアリングの設定を行います。



(AUTO PAIRING 設定)

- ① "PAIRING START 50"と表示され、50秒からカウントダウンが始まります。
- ② カメラの電源を入れます。
- ③ カメラ電源投入から約5秒後からモニターとのペアリングが始まります。
- ④ ペアリングが完了すると、カメラ映像がモニターに映し出されます。ペアリングが失敗すると "No Signal"と表示され、ペアリング設定が継続します。

(MANUAL PAIRING 設定)

- ① "PAIRING START 50"と表示され、50秒からカウントダウンが始まります。
- カメラの電源を入れペアリングボタンを押します。
- ③ カメラとモニターのペアリングが始まります。
- ④ ペアリングが完了すると、カメラ映像がモニターに映し出されます。ペアリングが失敗すると "No Signal"と表示され、ペアリング設定が継続します。

#### 録画時間

MicroSD カードの容量と、画質設定により、録画時間は以下表のようになります。 ※ご使用環境により録画時間は異なりますので、ご参考にご確認下さい。

microSD	8G	16G	32G	64G	128G
SINGLE (640×480×1)	14h	28h	55h	110h	220h
SPLIT (400×480×2)	13h	25h	50h	101h	201h



# 主な仕様

フォーク用カメラ		
撮像素子	1/3型 CMOS	
映像信号	PAL/NTSC	
画素数	756×504 画素	
AGC	オート	
S/N比	46.5dB以上	
ホワイトバランス	オート	
無線周波数	2400-2483.5MHz	
通信距離	見通し50m	
ビデオコーデック	MPEG4	
伝送遅延	120ms	
動作温度	-20°C~70°C RH95%MAX	
保存温度	-30°C~80°C RH95%MAX	
最低被写体照度	0.1Lux	
電源電圧	DC10~32V	
水平画角	45度	
防水性能	IP69K	

7型モニター		
画面サイズ	てインチ	
解像度	800×3×480	
コントラスト	500:1	
輝度	400cd/m <sup>2</sup>	
視野角	下:50度/上70度/水平70度	
カメラ入力	4 チャンネル	
無線周波数	2400-2483.5MHz	
無線モジュール	2.4G FSK/GFSK	
映像遅延	120ms	
MicroSDカード	MAX128GB	
映像信号	PAL/NTSC	
電源電圧	DC10~32V	
消費電力	Max.6W	
スピーカー出力	1.5W/8Ω	
動作温度	-20°C~70°C RH95%MAX	
保存温度	-30°C~80°C RH95%MAX	

バッテリー		
出力電圧	DC12V	
出力時間	17.5h (160mA~180mA/12V)	
容量	10,050mAh/3.6V	
動作温度	−10°C~45°C	
保存温度	-20°C~60°C	
防水性能	IP69K	
外寸	100.5×64.5×40.7mm	



## ご相談や修理について

ご相談や修理については、販売会社へご相談下さい。 その他のお問い合わせは下記までお願いします。

> 株式会社ツクモア 【大阪本社】 〒536-0008 大阪府大阪市城東区関目 4-13-20 ツクモアビル 2F Tel 06-7506-6082 Fax 06-7509-5591 E-mail info@tsucumore.com

> 【東京営業所】 〒194-0003 東京都町田市小川 6-21-12-2-102 TEL:042-850-6737 FAX:042-850-6738

